




Bild 5: Gesamtschaltbild „Astrad-Riga 103“

Bild 3: Eingangsschaltung bei MW und LW

Bild 4: Eingangsschaltung bei KW